





# FLATSTYLE ES100








**IT** ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
**FR** INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
**EN** MOUNTING INSTRUCTIONS  
**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**NL** MONTAGEVOORSCHRIFT  
**ES** GUÍA DE MONTAJE  
**PT** INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
**EL** ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  
**RU** ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ  
**PL** INSTRUKCJA MONTAŻU  
**CZ** NÁVOD K MONTÁŽI  
**RO** INSTRUCȚIUNI DE MONTARE  
**HU** SZERELÉSI ÚTMUTATÓ  
**SE** MONTERINGSANVISNINGAR  
**NO** MONTERINGSINSTRUKSJONER  
**FI** ASENNUSOHJEET







**IT** Dati tecnici **FR** Caractéristiques techniques **EN** Technical data **ES** Datos técnicos



|           |            |        |        |           |
|-----------|------------|--------|--------|-----------|
| 14" - 25" | 36 - 63 cm | TV MAX | 30 kg  | ES100 New |
| mm 75x75  | mm 100x100 |        | 0.2 kg | 0.44 lbs  |

VESA





**Optional  
NOT  
included**



**IT** Vi consigliamo di conservare il manuale delle istruzioni per future necessità. • Questo prodotto contiene piccoli elementi che, se ingeriti, potrebbero provocare soffocamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini! • Consultare il manuale del TV per una sua corretta installazione e regolazione ergonomica. • Si consiglia di fare eseguire il montaggio e l'installazione del prodotto da parte di un installatore o rivenditore qualificato. • Prima di installare il supporto verificate l'idoneità della parete su cui volete applicare il prodotto. • I tasselli forniti sono adatti esclusivamente per applicazioni su pareti in legno pieno, mattoni pieni in laterizio e muri in cemento armato. Per l'installazione su pareti di materiali diversi devono essere utilizzati sistemi di ancoraggio differenti. • Si raccomanda di eseguire i fori nella parete della profondità e diametro prescritti, rimuovere poi, dai fori stessi, polvere e detriti. • Per il montaggio su pareti in legno pieno o travi in legno utilizzare esclusivamente le viti autoflettanti fornite in dotazione, prive del tassello, come da istruzioni. • Il prodotto è idoneo a sostenere esclusivamente TV con peso e fori di fissaggio indicati. • Le viti in dotazione per fissare la TV al supporto sono adatte alla maggior parte delle TV presenti sul mercato, ma potrebbero non andare bene per il vostro. Verificate che diametro, passo e lunghezza delle viti siano adeguati a Vostro TV, in caso contrario acquistatele nuove. • Al fine d'evitare l'eccessiva tensione sui connettori lasciare i cavi adeguatamente lenti. • Il supporto è idoneo esclusivamente ad ambienti interni domestici con temperatura tra + 5°C e + 40°C. • Per la pulizia del prodotto usare un panno inumidito con una soluzione di acqua tiepida e sapone neutro, non utilizzare solventi. • Si consiglia di verificare periodicamente punti di ancoraggio e parti in movimento o rotazione. • Si declinano tutte le responsabilità in caso di mancata osservanza di queste istruzioni, delle limitazioni d'uso o per modifiche apportate al supporto.

**FR** Conservez le manuel d'instructions pour de futures consultations. • Ce produit contient de petits éléments pouvant provoquer une asphyxie en cas d'ingestion. Tenir hors de portée de enfants! • Consultez le manuel du téléviseur pour une installation correcte et un réglage ergonomique. • Il est conseillé de confier le montage et l'installation du produit à un installateur ou un revendeur qualifié. • Avant de monter le support, vérifiez l'état du mur sur lequel sera appliquée le produit. • Les vis fournies sont exclusivement pour des applications sur parois en bois plein, briques pleines et murs en béton armé. En cas d'installation sur des murs en matériaux différents, d'autres systèmes d'ancrage peuvent être utilisés. • Il est recommandé de pratiquer les percages dans le mur du diamètre et de la profondeur indiqués, puis d'en éliminer la poussière et les débris. • En cas de montage sur parois en bois plein ou poutres en bois, utilisez exclusivement les vis taraudeuses fournies, sans tasseau, comme indiqué dans les instructions. • Le produit est exclusivement destiné à soutenir des téléviseurs dont le poids et les trous de fixation sont indiqués. • Les vis fournies pour fixer la TV au support sont adaptées pour la majorité des TV sur le marché, mais elles peuvent ne pas être parfaites pour les vôtres. Vérifiez que le diamètre, la longueur et le pas des vis sont adaptés pour votre TV et si ce n'est pas le cas, achetez-en de nouvelles. • Afin d'éviter une trop grande tension sur les connecteurs, laissez les fils légèrement détendus. • Le support est destiné exclusivement à des environnements domestiques à température comprise entre + 5°C et + 40°C. Nettoyez le produit avec un chiffon humecté d'eau tiède et de savon neutre. N'utilisez pas de solvants. • Il est conseillé de vérifier régulièrement les points d'ancrage et les parties mobiles.

• Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé. • Respectez les instructions d'assemblage du manuel d'instructions. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect de ces instructions, des limites d'utilisation ou en cas de modifications apportées au support.

**EN** We suggest you keep the instruction manual for future use. This product contains small parts that if swallowed may cause suffocation. Keep out of the reach of children. • Consult the TV manual to ensure the product is installed correctly and adjusted ergonomically. • We suggest you rely on a qualified installer or retailer to assemble and install the product. • Before mounting, check that the wall you wish to apply it to is suitable. • The screw anchors supplied are suitable only for use on solid walls, perforated brick and reinforced concrete walls. When installing the bracket on other kinds of walls, different anchoring systems should be used. • When drilling holes in walls, make sure that they are the correct depth and diameter and remove any dust and waste. • When mounting the bracket on solid wooden walls or beams, use only the self-threading screws supplied. No screw anchors are required as specified in the instructions. • The screws supplied should only be used to carry TV's with the weights and drillholes indicated. • The bracket is designed for use only in indoor domestic environments with temperatures between + 5°C and + 40°C. Only use warm water and neutral soap to clean the product. Do not use solvents. • Regularly check the anchorages and any parts that move or rotate. • If damaged, the product should not be accepted if the bracket is tampered with in any way.

**DE** Wir empfehlen Ihnen, die Gebrauchsanweisung für einen künftigen Bedarf aufzubewahren. • Dieses Produkt enthält kleine Teile, die im Falle des Verschlucks zum Ersticken führen können. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren! • Um das Fernsehgerät korrekt zu installieren und ergonomisch einzustellen, nehmen Sie das Handbuch zur Hilfe. • Wir empfehlen Ihnen, die Montage und Installation des Geräts von einem qualifizierten Installateur bzw. Einzelhändler vornehmen zu lassen. • Bevor Sie die Halterung montieren, vergewissern Sie sich, dass die Wand, an der das Gerät installiert werden soll, dazu geeignet ist. • Die mitgelieferten Dübel sind ausschließlich für die Montage an Vollholzwänden bzw. Holzbalken ausreichlich die im Lieferumfang enthaltenen Schneidschrauben ohne Dübel (siehe Gebrauchsanweisung). • Das Produkt kann ausschließlich Fernsehgeräte halten, die im Rahmen der Anwendung bestimmt sind. • Die mitgelieferten Schrauben zur Befestigung des Fernsehgeräts an der Halterung passen auf die meisten der im Handel erhältlichen Geräte, sind jedoch unter Umständen für Ihr Fernsehgerät geeignet. Stellen Sie sicher, dass der Durchmesser, der Schritt und die Länge für Ihr Fernsehgerät geeignet sind; kaufen Sie anderfalls die passenden Schrauben. • Lassen Sie den Kabel möglichst locker, damit an den Steckverbindern nicht zu stark gezogen wird. • Die Halterung ist ausschließlich für Innenwohnräume mit einer Temperatur zwischen + 5°C und + 40°C Grad geeignet. • Verwenden Sie für die Reinigung eines feuchten Lappens mit lauwarmem Wasser und neutraler Seife, keine Lösungsmittel. • Um das Fernsehgerät beschädigt zu erhalten, darf es nicht geöffnet werden. • Beachten Sie die Montageanleitung, die in der Gebrauchsanweisung enthalten ist. Wir übernehmen keine Haftung für die Nichtbeachtung dieser Anleitung und der Gebrauchsbeschränkungen bzw. für Änderungen, die in der Halterung vorgenommen werden.

**NL** Geadviseerd wordt om de gebruikshandleiding te bewaren voor raadpleging in de toekomst. • Dit product bevat kleine elementen die verstopfing kunnen veroorzaken als ze worden ingeslikt. Buiten het bereik van kinderen houden! • Raadpleeg de handleiding van de tv voor de juiste instelling en ergonomische regeling. • Geadviseerd wordt het product te laten monteren en installeren door een erkende installateur of dealer. • Voordat de drager wordt gemonteerd moet worden nagegaan of de wand waaraan u het product wilt bevestigen geschikt hiervoor is. • De meegeleverde pluggen zijn uitsluitend geschikt voor bevestiging aan wanden van massief hout, volle bakhstenen en muren van gewapend beton. Voor montage aan wanden van ander materiaal moeten andere verankeringsystemen worden gebruikt. • Aanbevolen wordt dat met de voorgeschreven doorsnede in diepte in de wand te boren, en vervolgens een stieloppervlak van de houten balken mogen worden uitgesletten om de aangegeven gewicht en de aangegeven spanning van de meeste televisies die in de handel verkrijgbaar zijn, maar zijn mogelijk niet geschikt voor gebruik binnenhuizen met een temperatuur tussen + 5°C en + 40°C. Gebruik voor de reiniging van een natte doek met lauw warm water en neutrale zeep. Geadviseerd wordt om de gebruikshandleiding in de gebruikshandleiding op. Er worden geen aansprakelijkheid aanvaard in het geval deze instructies niet worden opgevolgd, als de gebruiksbeprekingen niet worden aangehouden of als er wijzigingen worden aangebracht aan de drager.

**ES** Se recomienda conservar el manual de instrucciones para consultar cuando sea necesario. • Este producto contiene elementos de pequeño tamaño que pueden provocar asfixia si son ingeridos. Mantener alejado del alcance de los niños! • Consulte el manual del televisor para garantizar la instalación correcta y la regulación ergonomica. • Se recomienda contactar con un técnico instalador o con un distribuidor autorizado para realizar la instalación. • Antes de montar el soporte, verifique la adecuación de la pared para el que deseja aplicar el producto. • Los tornillos suministrados solo están destinados a ser utilizados en paredes de madera maciza, tabiques macios y tabiques de yeso con peso y orificios de fijación indicados. • Se recomienda respirar y profundizar el diámetro y la altura de los tornillos realizados. • Pase el cable por el panel de la parte trasera del televisor y coloque los tornillos adecuados para la mayor parte de los televisores comerciales en el mercado, pero existe la posibilidad de que no sean compatibles con el suyo. Asegúrese de que el diámetro, la altura y la longitud de los tornillos sean adecuados para su televisor. Si lo no es, compre tornillos nuevos. • No tensa excesivamente los cables, podría dañar los conectores. • El soporte es adecuado para entornos domésticos internos con una temperatura comprendida entre + 5 y + 40 °C. • Para limpiar el producto, utilice un paño húmedo con una solución de agua templada y jabón neutro. No utilice desinfectantes. • Se recomienda comprobar los puntos de anclaje y los componentes de deslizamiento o rotación de manera periódica. • No utilice el producto si está dañado. • Respete las instrucciones de ensamblaje contenidas en el manual de instrucciones. Se declina cualquier responsabilidad en caso de incumplimiento de las instrucciones y los límites de uso o de modificación del soporte.

**PT** Aconselhamos que mantenha o manual de instruções para referência futura. • Este produto contém peças pequenas que, se ingeridas, podem causar asfixia. Manter fora do alcance das crianças. • Consulte o manual da TV para uma correcta instalação e regulação ergonomica. • Recomenda-se executar a montagem e instalação do produto por um técnico qualificado ou por revendedor. • Os parafusos fornecidos são projetados exclusivamente para uso em paredes, madeira macia, tijolos macios em laterício e paredes de betão armado. Para a instalação em paredes de diferentes materiais devem ser utilizados diferentes sistemas de ancoragem. • Recomenda-se executar os furos da parede de profundidade e diâmetro prescritos, removendo, em seguida, os próprios furos, po e detritos. • Para a montagem em paredes em madeira macia ou vigas de madeira só devem ser utilizados os parafusos auto-arrachantes fornecidos, sem a cunha, conforme as instruções. • O produto é apropriado para suportar uma TV apena com peso e furos de fixação indicados. • Os parafusos fornecidos para fixar a TV ao suporte são adequados para a maioria das TVs presentes no mercado, mas podem não funcionar bem convosco. Verifique se o diâmetro, altura e comprimento dos parafusos desapareceram. • O apoio é adequado para uso em ambientes internos domésticos com temperaturas entre 5°C e 40°C. • Para a limpeza do produto, utilize um pano húmedo com uma solução de água morna e sabão neutro. Não utilize desinfectantes. • Aconselhamos que mantenha o manual de instruções para referência futura. • Este produto contém peças pequenas que, se ingeridas, podem causar asfixia. Manter fora do alcance das crianças. • Consulte o manual da TV para uma correcta instalação e regulação ergonomica. • Recomenda-se executar a montagem e instalação do produto por um técnico qualificado ou por revendedor. • Os parafusos fornecidos são projetados exclusivamente para uso em paredes, madeira macia, tijolos macios em laterício e paredes de betão armado. Para a instalação em paredes de diferentes materiais devem ser utilizados diferentes sistemas de ancoragem. • Recomenda-se executar os furos da parede de profundidade e diâmetro prescritos, removendo, em seguida, os próprios furos, po e detritos. • Para a montagem em paredes em madeira macia ou vigas de madeira só devem ser utilizados os parafusos auto-arrachantes fornecidos, sem a cunha, conforme as instruções. • O produto é adequado para uso em ambientes internos domésticos com temperaturas entre 5°C e 40°C. • Para a limpeza do produto, utilize um pano húmedo com uma solução de água morna e sabão neutro. Não utilizar desinfectantes. • Aconselhamos que mantenha o manual de instruções para referência futura. • Este produto contém peças pequenas que, se ingeridas, podem causar asfixia. Manter fora do alcance das crianças. • Consulte o manual da TV para uma correcta instalação e regulação ergonomica. • Recomenda-se executar a montagem e instalação do produto por um técnico qualificado ou por revendedor. • Os parafusos fornecidos são projetados exclusivamente para uso em paredes, madeira macia, tijolos macios em laterício e paredes de betão armado. Para a instalação em paredes de diferentes materiais devem ser utilizados diferentes sistemas de ancoragem. • Recomenda-se executar os furos da parede de profundidade e diâmetro prescritos, removendo, em seguida, os próprios furos, po e detritos. • Para a montagem em paredes em madeira macia ou vigas de madeira só devem ser utilizados os parafusos auto-arrachantes fornecidos, sem a cunha, conforme as instruções. • O produto é adequado para uso em ambientes internos domésticos com temperaturas entre 5°C e 40°C. • Para a limpeza do produto, utilize um pano húmedo com uma solução de água morna e sabão neutro. Não utilizar desinfectantes. • Aconselhamos que mantenha o manual de instruções para referência futura. • Este produto contém peças pequenas que, se ingeridas, podem causar asfixia. Manter fora do alcance das crianças. • Consulte o manual da TV para uma correcta instalação e regulação ergonomica. • Recomenda-se executar a montagem e instalação do produto por um técnico qualificado ou por revendedor. • Os parafusos fornecidos são projetados exclusivamente para uso em paredes, madeira macia, tijolos macios em laterício e paredes de betão armado. Para a instalação em paredes de diferentes materiais devem ser utilizados diferentes sistemas de ancoragem. • Recomenda-se executar os furos da parede de profundidade e diâmetro prescritos, removendo, em seguida, os próprios furos, po e detritos. • Para a montagem em paredes em madeira macia ou vigas de madeira só devem ser utilizados os parafusos auto-arrachantes fornecidos, sem a cunha, conforme as instruções. • O produto é adequado para uso em ambientes internos domésticos com temperaturas entre 5°C e 40°C. • Para a limpeza do produto, utilize um pano húmedo com uma solução de água morna e sabão neutro. Não utilizar desinfectantes. • Aconselhamos que mantenha o manual de instruções para referência futura. • Este produto contém peças pequenas que, se ingeridas, podem causar asfixia. Manter fora do alcance das crianças. • Consulte o manual da TV para uma correcta instalação e regulação ergonomica. • Recomenda-se executar a montagem e instalação do produto por um técnico qualificado ou por revendedor. • Os parafusos fornecidos são projetados exclusivamente para uso em paredes, madeira macia, tijolos macios em laterício e paredes de betão armado. Para a instalação em paredes de diferentes materiais devem ser utilizados diferentes sistemas de ancoragem. • Recomenda-se executar os furos da parede de profundidade e diâmetro prescritos, removendo, em seguida, os próprios furos, po e detritos. • Para a montagem em paredes em madeira macia ou vigas de madeira só devem ser utilizados os parafusos auto-arrachantes fornecidos, sem a cunha, conforme as instruções. • O produto é adequado para uso em ambientes internos domésticos com temperaturas entre 5°C e 40°C. • Para a limpeza do produto, utilize um pano húmedo com uma solução de água morna e sabão neutro. Não utilizar desinfectantes. • Aconselhamos que mantenha o manual de instruções para referência futura. • Este produto contém peças pequenas que, se ingeridas, podem causar asfixia. Manter fora do alcance das crianças. • Consulte o manual da TV para uma correcta instalação e regulação ergonomica. • Recomenda-se executar a montagem e instalação do produto por um técnico qualificado ou por revendedor. • Os parafusos fornecidos são projetados exclusivamente para uso em paredes, madeira macia, tijolos macios em laterício e paredes de betão armado. Para a instalação em paredes de diferentes materiais devem ser utilizados diferentes sistemas de ancoragem. • Recomenda-se executar os furos da parede de profundidade e diâmetro prescritos, removendo, em seguida, os próprios furos, po e detritos. • Para a montagem em paredes em madeira macia ou vigas de madeira só devem ser utilizados os parafusos auto-arrachantes fornecidos, sem a cunha, conforme as instruções. • O produto é adequado para uso em ambientes internos domésticos com temperaturas entre 5°C e 40°C. • Para a limpeza do produto, utilize um pano húmedo com uma solução de água morna e sabão neutro. Não utilizar desinfectantes. • Aconselhamos que mantenha o manual de instruções para referência futura. • Este produto contém peças pequenas que, se ingeridas, podem causar asfixia. Manter fora do alcance das crianças. • Consulte o manual da TV para uma correcta instalação e regulação ergonomica. • Recomenda-se executar a montagem e instalação do produto por um técnico qualificado ou por revendedor. • Os parafusos fornecidos são projetados exclusivamente para uso em paredes, madeira macia, tijolos macios em laterício e paredes de betão armado. Para a instalação em paredes de diferentes materiais devem ser utilizados diferentes sistemas de ancoragem. • Recomenda-se executar os furos da parede de profundidade e diâmetro prescritos, removendo, em seguida, os próprios furos, po e detritos. • Para a montagem em paredes em madeira macia ou vigas de madeira só devem ser utilizados os parafusos auto-arrachantes fornecidos, sem a cunha, conforme as instruções. • O produto é adequado para uso em ambientes internos domésticos com temperaturas entre 5°C e 40°C. • Para a limpeza do produto, utilize um pano húmedo com uma solução de água morna e sabão neutro. Não utilizar desinfectantes. • Aconselhamos que mantenha o manual de instruções para referência futura. • Este produto contém peças pequenas que, se ingeridas, podem causar asfixia. Manter fora do alcance das crianças. • Consulte o manual da TV para uma correcta instalação e regulação ergonomica. • Recomenda-se executar a montagem e instalação do produto por um técnico qualificado ou por revendedor. • Os parafusos fornecidos são projetados exclusivamente para uso em paredes, madeira macia, tijolos macios em laterício e paredes de betão armado. Para a instalação em paredes de diferentes materiais devem ser utilizados diferentes sistemas de ancoragem. • Recomenda-se executar os furos da parede de profundidade e diâmetro prescritos, removendo, em seguida, os próprios furos, po e detritos. • Para a montagem em paredes em madeira macia ou vigas de madeira só devem ser utilizados os parafusos auto-arrachantes fornecidos, sem a cunha, conforme as instruções. • O produto é adequado para uso em ambientes internos domésticos com temperaturas entre 5°C e 40°C. • Para a limpeza do produto, utilize um pano húmedo com uma solução de água morna e sabão neutro. Não utilizar desinfectantes. • Aconselhamos que mantenha o manual de instruções para referência futura. • Este produto contém peças pequenas que, se ingeridas, podem causar asfixia. Manter fora do alcance das crianças. • Consulte o manual da TV para uma correcta instalação e regulação ergonomica. • Recomenda-se executar a montagem e instalação do produto por um técnico qualificado ou por revendedor. • Os parafusos fornecidos são projetados exclusivamente para uso em paredes, madeira macia, tijolos macios em laterício e paredes de betão armado. Para a instalação em paredes de diferentes materiais devem ser utilizados diferentes sistemas de ancoragem. • Recomenda-se executar os furos da parede de profundidade e diâmetro prescritos, removendo, em seguida, os próprios furos, po e detritos. • Para a montagem em paredes em madeira macia ou vigas de madeira só devem ser utilizados os parafusos auto-arrachantes fornecidos, sem a cunha, conforme as instruções. • O produto é adequado para uso em ambientes internos domésticos com temperaturas entre 5°C e 40°C. • Para a limpeza do produto, utilize um pano húmedo com uma solução de água morna e sabão neutro. Não utilizar desinfectantes. • Aconselhamos que mantenha o manual de instruções para referência futura. • Este produto contém peças pequenas que, se ingeridas, podem causar asfixia. Manter fora do alcance das crianças. • Consulte o manual da TV para uma correcta instalação e regulação ergonomica. • Recomenda-se executar a montagem e instalação do produto por um técnico qualificado ou por revendedor. • Os parafusos fornecidos são projetados exclusivamente para uso em paredes, madeira macia, tijolos macios em laterício e paredes de betão armado. Para a instalação em paredes de diferentes materiais devem ser utilizados diferentes sistemas de ancoragem. • Recomenda-se executar os furos da parede de profundidade e diâmetro prescritos, removendo, em seguida, os próprios furos, po e detritos. • Para a montagem em paredes em madeira macia ou vigas de madeira só devem ser utilizados os parafusos auto-arrachantes fornecidos, sem a cunha, conforme as instruções. • O produto é adequado para uso em ambientes internos domésticos com temperaturas entre 5°C e 40°C. • Para a limpeza do produto, utilize um pano húmedo com uma solução de água morna e sabão neutro. Não utilizar desinfectantes. • Aconselhamos que mantenha o manual de instruções para referência futura. • Este produto contém peças pequenas que, se ingeridas, podem causar asfixia. Manter fora do alcance das crianças. • Consulte o manual da TV para uma correcta instalação e regulação ergonomica. • Recomenda-se executar a montagem e instalação do produto por um técnico qualificado ou por revendedor. • Os parafusos fornecidos são projetados exclusivamente para uso em paredes, madeira macia, tijolos macios em laterício e paredes de betão armado. Para a instalação em paredes de diferentes materiais devem ser utilizados diferentes sistemas de ancoragem. • Recomenda-se executar os furos da parede de profundidade e diâmetro prescritos, removendo, em seguida, os próprios furos, po e detritos. • Para a montagem em paredes em madeira macia ou vigas de madeira só devem ser utilizados os parafusos auto-arrachantes fornecidos, sem a cunha, conforme as instruções. • O produto é adequado para uso em ambientes internos domésticos com temperaturas entre 5°C e 40°C. • Para a limpeza do produto, utilize um pano húmedo com uma solução de água morna e sabão neutro. Não utilizar desinfectantes. • Aconselhamos que mantenha o manual de instruções para referência futura. • Este produto contém peças pequenas que, se ingeridas, podem causar asfixia. Manter fora do alcance das crianças. • Consulte o manual da TV para uma correcta instalação e regulação ergonomica. • Recomenda-se executar a montagem e instalação do produto por um técnico qualificado ou por revendedor. • Os parafusos fornecidos são projetados exclusivamente para uso em paredes, madeira macia, tijolos macios em laterício e paredes de betão armado. Para a instalação em paredes de diferentes materiais devem ser utilizados diferentes sistemas de ancoragem. • Recomenda-se executar os furos da parede de profundidade e diâmetro prescritos, removendo, em seguida, os próprios furos, po e detritos. • Para a montagem em paredes em madeira macia ou vigas de madeira só devem ser utilizados os parafusos auto-arrachantes fornecidos, sem a cunha, conforme as instruções. • O produto é adequado para uso em ambientes internos domésticos com temperaturas entre 5°C e 40°C. • Para a limpeza do produto, utilize um pano húmedo com uma solução de água morna e sabão neutro. Não utilizar desinfectantes. • Aconselhamos que mantenha o manual de instruções para referência futura. • Este produto cont