




IT ASCIUGATRICE  
FR SÈCHE-LINGE  
DE TROCKNER  
EN DRYER  
ES SECADORA  
CZ SUŠIČKA  
PL SUSZARKA  
NL DROGER

























TORRE  
BLACK

IT LAVATRICE  
FR LAVE-LINGE  
DE WASCHMASCHINE  
EN WASHING MACHINE  
ES LAVADORA  
CZ PRAČKA  
PL PRAŁKA  
NL WASMACHINE



TORRE  
BLACK

IT DIMENSIONE PRODOTTO  
FR DIMENSIONS DU PRODUIT  
DE PRODUKTGRÖSSE  
EN PRODUCT DIMENSIONS  
ES DIMENSIONES DEL PRODUCTO  
CZ ROZMĚRY PRODUKTU  
PL WYMIARY PRODUKTU  
NL AFMETINGEN VAN HET PRODUCT



IT AVVERTENZE – FR AVERTISSEMENTS – DE WARNHINWEISE – EN WARNINGS – ES ADVERTENCIAS – CZ VAROVÁNÍ – PL OSTRZEŻENIA – NL WAARSCHUWINGEN

IT • Tra gli elettrodomestici ed il sistema di sovrapposizione non deve essere posto alcun ulteriore elemento. • Il supporto è idoneo esclusivamente ad ambienti interni domestici con temperatura tra +5°C e +40°C. • Il posizionamento dei cavi degli elettrodomestici, deve seguire la regolamentazione elettrico-tecnica. • Non sottoporre a torsione, schiacciamento e taglio i cavi. • Tenere lontano dalla portata dei bambini. • Utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto competente. • FR • Aucun autre élément ne doit être placé entre les appareils électroménagers et le système de superposition. • Ce support est destiné exclusivement à des environnements domestiques et en intérieur, à une température comprise entre +5°C et +40°C. • Le positionnement des câbles des appareils électroménagers doit être conforme à la réglementation des installations électriques. • Ne pas tordre, écraser ou couper les câbles. • Tenir hors de portée des enfants. • Utiliser sous la surveillance directe d'un adulte compétent. • DE • Zwischen den Geräten und dem Zwischenbaarahmen darf kein weiteres Element eingefügt werden. • Die Halterung ist ausschließlich für Innenwohnräume mit einer Temperatur zwischen +5°C und +40°C Grad geeignet. • Die Verlegung der Gerätekabel muss den elektrotechnischen Vorschriften entsprechen. • Die Kabel dürfen nicht verdreht, gequetscht oder abgeschnitten werden. • Aufbewahren außerhalb der Reichweite von Kindern. • Nur unter direkter Aufsicht eines kompetenten Erwachsenen benutzen. • EN • Do not place anything between the device and the stacking kit. • The bracket is designed for use only in indoor domestic environments with temperatures between +5°C and +40°C. • The positioning of the cables of electrical home appliances must comply with electrical and technical regulations. • Do not twist, crush or cut the cables. • Keep out of the reach of children. • Use under the direct supervision of a competent adult. • ES • No interponga nada entre el aparato y el kit de superposición. • El soporte es adecuado para entornos domésticos internos con una temperatura comprendida entre +5 y 40 °C. • El posicionamiento de los cables de los electrodomésticos debe realizarse en cumplimiento de la normativa eléctrica y técnica. • No someter los cables a torsión, aplastamiento y corte. • Mantener fuera del alcance de los niños. • Utilizar bajo la supervisión directa de un adulto competente. • CZ • Mezi spotřebiči a mezukusom nesmí být vložen žádný další prvek. • Držák je vhodný výhradně pro vnitřní použití v domácnostech s teplotou prostředí mezi +5°C a +40°C. • Umístění kabelů domácích spotřebičů musí odpovídat elektrotechnickým předpisům. • Nevystavujte kabely kroucení, drcení nebo řezání. • Uchovávejte mimo dosah dětí. • Používejte pod přímým dohledem kompetentní dospělé osoby. • PL • Nie należy umieszczać żadnych dodatkowych elementów między urządzeniami a systemem nakładania łącznika. • Wspornik nadaje się wyłącznie do domowych pomieszczeń wewnętrznych o temperaturze między +5°C a +40°C. • Ułożenie kabli elektrycznych sprzętu AGD musi być zgodne z przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych i technicznych. • Kable nie należy skręcać, przgniatć ani przecinać. • Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci. • Używać pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. • NL • Er mag geen extra element worden geplaatst tussen de apparaten en het stapelsysteem. • De drager is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis in woonomgevingen met een temperatuur tussen +5°C en +40°C. • De kabels van de huishoudelijke apparaten moeten geplaatst worden volgens de geldende elektrische en technische voorschriften. • Draai of plet de kabels niet of snijd ze niet door. • Houd buiten bereik van kinderen. • Gebruik uitsluitend onder toezicht van een volwassene.