

FAQ – Meliconi OMNI TV



Compatibilità e collegamento

1. Con quali televisori è compatibile la Meliconi OMNI TV?

La cuffia OMNI TV è compatibile con la maggior parte dei televisori dotati di uscita audio ottica digitale (Toslink) o analogica jack da 3,5 mm; può inoltre essere collegata direttamente tramite Bluetooth alle TV compatibili. HDMI ARC non è supportato.

Dispositivo / sorgente	Compatibilità	Collegamento	Note
TV con uscita ottica Toslink	✓ Sì	Cavo ottico	Cavo incluso nella confezione
TV con uscita cuffie Jack 3,5 mm	✓ Sì	Jack 3,5 mm	Cavo incluso nella confezione
TV con uscita HDMI ARC	✗ No	—	HDMI ARC non supportato
TV con Bluetooth compatibile	✓ Sì	Bluetooth	Collegamento diretto alla cuffia



2. La cuffia OMNI TV può essere collegata a una Smart TV?

Sì. Può essere collegata tramite la base trasmittente utilizzando un'uscita audio compatibile oppure direttamente tramite Bluetooth, se la Smart TV supporta l'uscita audio Bluetooth.

3. Come si collega la cuffia OMNI TV alla TV?

È possibile collegare la TV alla base trasmittente tramite Toslink o jack da 3,5 mm. In alternativa, con una TV Bluetooth compatibile, è possibile collegare direttamente la cuffia senza utilizzare la base per la trasmissione dell'audio.

4. È necessario utilizzare il Bluetooth?

No. La cuffia OMNI TV può funzionare tramite il sistema di trasmissione wireless dedicato a 2,4 GHz e la relativa base. Il Bluetooth è una modalità di collegamento aggiuntiva.

5. Posso collegare la cuffia OMNI TV a smartphone e tablet?

Sì, la cuffia supporta il Bluetooth e può essere associata a smartphone, tablet e altri dispositivi Bluetooth compatibili per ascoltare musica, podcast, video e altri contenuti audio.

6. Posso utilizzare la cuffia OMNI TV con un decoder o altre sorgenti audio?

Sì. La base trasmittente può essere collegata a decoder, lettori Blu-ray/DVD e altre sorgenti audio dotate di un'uscita compatibile.

Audio e utilizzo

7. Posso regolare il volume direttamente dalla cuffia?

Sì. Il volume può essere regolato direttamente dai comandi presenti sulla cuffia OMNI TV.

8. Posso usare la cuffia OMNI TV senza la base trasmittente?

Sì. La cuffia può essere utilizzata tramite il cavo jack da 3,5 mm in dotazione oppure, collegandola direttamente tramite Bluetooth a un dispositivo compatibile.

9. Posso utilizzare la cuffia OMNI TV sia con la base sia tramite Bluetooth?

Sì. È possibile utilizzare la base per l'ascolto della TV oppure collegare direttamente la cuffia tramite Bluetooth a un dispositivo compatibile.

10. Posso utilizzare la cuffia OMNI TV per ascoltare la musica?

Sì. Oltre alla TV, può essere utilizzata con altre sorgenti audio compatibili. Il Bluetooth permette inoltre di collegarla direttamente a dispositivi come smartphone e tablet.

11. Perché non sento alcun suono nelle cuffie?

Controlla alimentazione, collegamenti e volume. Con collegamenti ottici, verifica che l'uscita audio della TV o del decoder sia impostata su PCM/LPCM. Con il Bluetooth, verifica che cuffia e dispositivo siano correttamente associati.



12. Cosa posso fare se l'audio è troppo basso, disturbato o si interrompe?

Controlla il volume della cuffia e della sorgente audio. Per il collegamento wireless tramite base, verifica la distanza dalla base e sorgenti di segnale wi-fi o eventuali ostacoli. Se utilizzi un collegamento digitale, controlla anche l'impostazione PCM/LPCM.

Portata e batteria

13. Qual è la portata della cuffia OMNI TV?

La portata della trasmissione wireless tramite base è fino a 30 metri in campo aperto. La distanza effettiva può variare in base alla presenza di pareti, soffitti e altri ostacoli.

14. Quanto dura la batteria della cuffia OMNI TV?

La cuffia offre circa 30 ore di funzionamento con batteria nuova e volume medio. L'autonomia effettiva può variare in base alle condizioni di utilizzo.

15. Quanto tempo occorre per ricaricare la cuffia?

Il tempo di ricarica è di circa 2-2,5 ore.

16. Come si ricarica la cuffia OMNI TV?

La cuffia può essere ricaricata tramite la base di ricarica oppure tramite la porta USB Type-C presente sulla cuffia, utilizzando un caricatore e un cavo compatibili.

17. Posso lasciare la cuffia sulla base quando non la utilizzo?

Sì. La base funge anche da supporto e permette di ricaricare la cuffia quando viene riposta.

Installazione e assistenza

18. Cosa trovo nella confezione?

La confezione comprende la cuffia, la base trasmettente/di ricarica, l'alimentatore, il cavo audio jack da 3,5 mm, il cavo audio ottico Toslink e una Quick Guide; il manuale completo è disponibile all'indirizzo www.meliconi.com/manuals

19. La OMNI TV si spegne automaticamente?

Sì. La cuffia dispone di una funzione di spegnimento automatico in assenza di segnale.

Hai ancora bisogno di assistenza?

Per qualsiasi dubbio o problema relativo a **Meliconi OMNI TV**, puoi rivolgerti all'**Assistenza Tecnica Meliconi in italiano** chiamando il **02 66012766** oppure scrivendo a **info@meliconi.com**. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle **8:30 alle 12:15 e dalle 13:15 alle 18:30**.